

A photograph of three business professionals in a meeting. A woman in the center is smiling and looking at a laptop. A man on the left is looking at the laptop, and a man on the right is gesturing with his hand while smiling. They are all wearing light blue shirts and ties.

Brugervejledning

Analoge telefonapparater

Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg

Indholdsfortegnelse

Etablere et opkald	4
Eksternt opkald	4
Internt opkald	4
Besvare et opkald	4
Samtale på Hold	4
Omstille en samtale	5
Til andet lokalnummer	5
Opsamle et kald, der ringer på andet lokalnummer	5
Banke På	5
Viderestilling	6
Viderestilling til andet svarsted	6
Voicemail	6
Kortnummer	7
Gemme kortnummer	7
Anvende egne kortnumre	7
Anvende systemkortnumre	7
Alle Kald	7
Person søgning via grupper	7
Forstyr ikke	8
Øvrige funktioner	
Ekstern R-tast	8
Genkald til senest indtastede nummer	8
Automatisk tilbageringning ved optaget (notering)	8
Special linje eller linjegruppe	8
Stikordsregister	9

Etablere et opkald

Tast

Etablere et eksternt opkald

- Løft røret
- Tryk på en af taltasterne som svarer til et linjevalg, f.eks. 0
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer på taltasterne
(Se også kortnummer, sidst indtastede og gemt telefonnummer)



0

Telefonnummer

Etablere et internt opkald

- Løft røret
- Tast lokalnummer



x x x

Besvare et opkald

- Løft røret



Samtale på Hold

- Tryk på R-tasten
- Genop tag det parkerede opkald ved at trykke på R-tasten igen

R

R

Omstilling

Tast

Til andet lokalnummer

- Mens samtalen er igang: tryk på R-tasten og indtast det lokalnummer som samtalen skal omstilles til

R x x x x

Du kan nu vælge mellem at lave en besvaret og en ubesvaret omstilling:

Ubesvaret omstilling

Er det kaldte lokalnummer optaget, stilles samtalen automatisk i vent.

- Læg telefonrøret på



Besvaret omstilling

- Vent til der svares på lokalnummeret
- Præsenter samtalen
- Læg telefonrøret på



Genoptag samtalen

- Tryk på R-tasten for at genoptage samtalen – dog ikke efter at telefonrøret har været lagt på

R

Opsamle et kald, der ringer på andet lokalnummer

- Løft røret
- Tast 66



6 6

Banke På

Hvis et lokalnummer er optaget kan du aktivere et Banke På-signal.

- Når optaget tonen høres taster du *
- Den optagne part hører nu et Banke På-signal

*

Viderestilling

Tast

– Løft røret



– Tast 54



Vælg type af viderestilling

– **1. direkte**, tast herefter det lokalnummer/gruppenummer dit opkald skal gå til



– **2. ved optaget**, tast herefter det lokalnummer/gruppenummer dit opkald skal gå til



– **3. ved ubesvaret**, tast herefter det lokalnummer/gruppenummer dit opkald skal gå til



– **4. ved optaget og ubesvaret**, tast herefter det lokalnummer/gruppenummer dit opkald skal gå til



– **5. eksternt**, efter at 5 er tastet, angives positionen på det kortnummer hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks. 54 + 5 + 01 hvor 01 er kortnummerpositionen. Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedsmæssige årsager af en timer, som gør at en samtale kan være opkoblet i maksimalt 10 minutter. Denne timer kan indstilles fra ingen begrænsning til 1-99 minutter. Kontakt den systemansvarlige.



– **7. voicemail** med 4 sek. forsinkelse (fast tid), indtal en meddelelse. Der skal være installeret et voicemail-kort (DVIB) i anlægget for at kunne bruge voicemail.



Eksempel: Tast 54 + 7 afvent tone, og indtal herefter den meddelelse du ønsker at afgive. Efter indspilning lægges røret på.

Hvis en ny meddelelse skal ændres, tastes # oveni talen, og ny meddelelse indtales efter tonen.



Aflytning af beskeder i voicemail

– For at aflytte om der er lagt beskeder, løft røret og tast 57



Eventuelle beskeder oplæses og slettes herefter.

– Læg røret på



Annullering af viderestilling

– Løft røret



– Tast 54# og læg røret på



Kortnummer

Tast

Gemme egne kortnumre

– Løft røret



– Tast 55



– Indtast ønsket kortnummer (01-20)



– Indtast telefonnummer som skal gemmes

Telefonnummer

– Tryk på R-tasten



– Afvent tone og læg herefter røret på



Anvende egne kortnumre

– Løft røret



– Tast 58



– Indtast kortnummer (01-20)



Anvende systemkortnumre

– Løft røret



– Tast 58



– Indtast kortnummer (21-79)



Alle kald

Person søgning via grupper

– Løft røret



– For intern gruppe nr. 1 – tast #1



– For intern gruppe nr. 2 – tast #2



– For alle grupper – tast #0



Forstyr ikke

Tast

– Løft røret



– Tast 53



Annuler funktionen

– Løft røret



– Tast 53



Øvrige funktioner

Ekstern R-tast

Anvendes ved specialfunktioner (f.eks. udvidet omstilling), hvis R-funktionen ønskes anvendt under en ekstern samtale.

– Tryk på R-tasten



– Tast 51



– Tryk på R-tasten



Genkald til senest indtastede nummer

– Løft røret



– Tast 52



Automatisk tilbageringning internt (notering)

– Ved optagetone, tryk på R-tasten og tast 56



– Læg røret på efter kvitteringstonen



Speciel linje eller linjegruppe:

Vælg en speciel linje

– Indtast 88 samt linjenummer



Vælg en speciel linjegruppe

– Indtast 8 samt linjegruppenummer



Stikordsregister

A

Aflytte beskeder i voicemail 6

Alle kald 7

Automatisk tilbage opringning ved optaget internt 8

B

Banke På 5

Besvare et opkald 4

E

Ekstern R-tast 8

F

Forstyr ikke 8

G

Genkald til senest indtastede telefonnummer 8

H

Hold 4

K

Kortnummer 7

N

Notering 8

O

Omstilling af samtale 5

Opkald 4

Opsamling kald 5

P

Person søgning 7

R

Ringe eksternt 4

Ringe internt 4

S

Speciel linje eller linjegruppe 8

Sætte et eksternt opkald på Hold 4

V

Viderestille til andet svar sted 6

Voicemail 6



KONTAKT

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: salg@connection.dk

Support: support@connection.dk

CONNECTION A/S

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01